

## Návod pro vlastníka letadla, uživatele servisního portálu Aeroservis LKVM

1. Po přihlášení platným uživatelským jménem a heslem se objeví následující obrazovka, kde vlastník letadla vybere ze seznamu **My planes** kartu letadla podle poznávací značky (imatrikulace), které chcete prohlížet nebo upravovat údaje.
2. Na obrazovce se zobrazí jeho karta a nad ní nabídka se záložkami **View**, **Edit**, **Service Inspections** a **Service plan**.

My planes

- OM-0226

tc

- Add airplane
- My account
- Log out

OM-0226 [View](#) [Edit](#) [Service Inspections](#) [Service plan](#)

Airplane custom node OM-0226 has been created.

Tue, 05/04/2010 - 16:23 — tc

Date	Starts	Flight time (in minutes)
	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="183"/>

Na kartě letadla je zobrazen seznam vložených náletů a vlastník letadla má možnost zadávat počet startů (**Starts**) a dobu letu (**Flight time**) v minutách.

Záložka **View** – zde je seznam vložených náletů a formulář pro vložení náletů. Údaje je možné po vložení opravit či odstranit tlačítkem **edit/ delete** vedle vloženého náletu.

Záložka **Edit** – umožňuje měnit/opravit imatrikulaci a poznámky.

Záložka **Service Inspections** – Záznamy o provedených prohlídkách servisní organizací. Vyplňuje servisní organizace, vlastník letadla může pouze prohlížet.

Záložka **Service plan** – Zde může servisní organizace vkládat a upravovat jednotlivé servisní prohlídky, vlastník letadla je může pouze prohlížet.

3. Odhlášení z portálu provedte pomocí odkazu **Log out** v levém sloupci.

Při překročení některého z hlídaných parametrů libovolné prohlídky jsou servisní organizace i vlastník letadla upozorněni na tuto skutečnost výstrahou na obrazovce a e-mailem.